



# CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124 - Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772  
R.I.R.A e C.F. RGH GLN 42H43D704S - P. I. 00241160399  
Codice INAIL: 2445477 - Matricola INPS (posizione contributiva): 6605621730  
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

BANCO PARETE ETA-SERIES 1000  
CONFORME ALLE NORME EN13150  
Dimensioni mm 900 x 810 x h 900.



## **TELAIO**

costruito con tubolari d'acciaio in moduli indipendenti tra loro, componibili e con possibilità di intercambiabilità e sostituzione di singoli elementi. Trattamento di protezione con procedimento di decappaggio e fosfatizzazione a caldo ed applicazione elettrostatica di polveri epossidiche con pigmentazione di colore GRIGIO CHIARO RAL7035. Quindi lo smalto subisce un trattamento di essiccazione e cottura in galleria termica a 210°C. Viti a testa esagonale in acciaio consentono un rapido assemblaggio dei vari componenti, creando una struttura portante particolarmente solida e robusta. Gamba con profilo a "C". Piedini regolabili alla base consentono la messa a livello della struttura.

## **PIANO DI LAVORO in: LAMINATO PLASTICO**

Supporto di legno truciolare idrofugo, rivestito sui due lati con laminato plastico melamminico ignifugo classe 1, finitura quarz antigraffio, costituito da fogli di carta kraft impregnata di resina fenolica, da un foglio decorativo superiore di colore GRIGIO impregnato di resina melamminica, sottoposti all'azione combinata di pressione (90kg/cmq) e calore (150°), in apposite presse dove avviene la policondensazione delle resine. Contenuto di formaldeide conforme classe 1 secondo



# CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124 - Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772  
R.I.R.A e C.F. RGH GLN 42H43D704S - P. I. 00241160399  
Codice INAIL: 2445477 - Matricola INPS (posizione contributiva): 6605621730  
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

EN120. La superficie offre discreta resistenza agli acidi e basi deboli. Bordatura perimetrale antiurto in ABS colore grigo, spessore 3 mm arrotondata. Dimensioni mm 900 x 750, spessore 40.

## **PORTAREAGENTI (a scelta)**

Con struttura metallica come sopra, montanti h 750 mm, ripiano a catino per contenimento di eventuali spanti, regolabile su diverse posizioni .

## **MOBILETTI (a scelta)**

Con struttura in agglomerato idrofugo, nobilitato con laminato HPL ignifugo classe F1; antine e cassette in nobilitato antigraffio colore AZZURRO (altri colori a richiesta), bordi antiurto in ABS spessore 3 mm arrotondato. Ripiani ad altezza regolabile. Cerniere apertura 180°. Maniglie rivestite con vernici epossidiche antiacido GRIGIO CHIARO. Supporto metallico di sostegno con 4 ruote di cui 2 con freno .

**NB. La conformazione presentata è solo una delle tante possibili. Chiedere per eventuali cambiamenti a seconda delle Vs. esigenze.**