



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 CAMPIONATORE UNISAMPLER per liquidi infiammabili
Cod. CAUSEXW

La bottiglia di vetro e il tubo flessibile sono conduttori elettrici e sono collegati alla messa a terra con un apposito cavo. Funzionamento: collegare a terra il dispositivo, immergere il tubo di aspirazione alla profondità richiesta, attaccare l'adattatore alla bottiglia di campionamento, generare il vuoto con la pompa manuale e raccogliere il campione, rimuovere la bottiglia di campionamento piena, chiuderla e etichettarla.

- Sviluppato in modo specifico per il campionamento di liquidi infiammabili di materiali pericolosi (ad es. gasolio)
- Approvazione PTB D- 333-009 618/00

Informazioni per l'ordine: il dispositivo è fornito completo di tubo di 4 m, bottiglia in vetro, pompa da vuoto e cavo della messa a terra nella cassa per il trasporto.

