



# CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124  
Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772  
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

- N. 1 POCKET COLORIMETER, CLORO LIBERO+TOT con valigetta DR300  
Cod.PCDR300  
**(solo cloro libero e totale)**



Riduce i problemi di raccolta dei dati, elimina gli errori di trascrizione e garantisce una maggiore tracciabilità e conformità.

Il modello DR300 prosegue la tradizione di affidabilità dei colorimetri Pocket, offrendo anche un'avanzatissima funzionalità di trasferimento dati e la connessione con Claros\*.

Vantaggi principali:

- Fotometro portatile a parametro singolo
- Funzionamento a batteria per un massimo di 5000 misure
- Design resistente e impermeabile (IP67)
- Design semplice e intuitivo

Fornito con:

- Valigetta di trasporto robusta personalizzata
- Batterie incluse
- Celle per campioni
- Manuale

I reagenti non sono inclusi nel kit e devono essere acquistati separatamente.



# CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124  
Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772  
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

## Specifiche tecniche

Absorbanza:	0 - 2,5 Abs
Ampiezza banda spettrale:	Larghezza di banda del filtro 15 nm
Caratteristica speciale:	Con valigetta
Compatibilità cella campione:	1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL)
Condizioni operative:	0 - 50°C; 0 - 90% di umidità relativa, senza condensa
Dimensioni (H x L x P):	34 mm x 69 mm x 157 mm
Display:	LCD con retroilluminazione
Grado di protezione :	IP67, impermeabile ad 1 m per 30 minuti
Intervallo di misura:	0,02 - 2,00 mg/L Cl <sub>2</sub> ; 0,1 - 8,0 mg/L Cl <sub>2</sub>
Lampada :	LED (Light Emitting Diode)
Lunghezza d'onda:	528 ±2 nm
Memoria dati:	Ultime 50 misurazioni
Metodo di misura:	DPD
Modalità pausa:	La durata delle 4 batterie AAA alcaline necessarie è di circa 5000 misure
Parametro:	Cloro libero + totale
Peso:	0,25 kg
Rilevatore:	Fotodiodo al silicio

## REAGENTI DA ACQUISTARE A PARTE

- N. 1 REAGENTE DPD per analisi cl libero Bust.10 ML. HACH 100 PZ  
Cod.2105569
  
- N. 1 REAGENTE DPD per analisi cl totale 10 ML. 100 Pz  
Cod.2105669